



# TELEVISOR LCD

LW22N23N

## Manual de instruções

Antes de utilizar o aparelho, leia  
atentamente este manual e guarde-o  
para consultas futuras.

**MENUS**  
**MONITOR DO PC**  
**IMAGEM NA IMAGEM (PIP)**  
**TELETEXTO**

# Índice

|  |    |
|--|----|
| <b>◆ LIGAR E PREPARAR O TELEVISOR</b>  |    |
| ■ Apresentar o painel de controlo .....  | 4  |
| ■ Apresentar o painel de ligação .....   | 5  |
| – Ligar uma antena ou uma rede de televisão por cabo .....                                   | 6  |
| – Ligar um dispositivo de descodificação e conversão de sinal,<br>videogravador ou DVD ..... | 6  |
| – Ligar um computador .....  | 6  |
| – Ligar dispositivos A/V externos .....  | 7  |
| – Ligar os auscultadores .....   | 7  |
| – Ranhura Kensington .....   | 7  |
| ■ Visualizar imagens a partir de fontes externas .....                                       | 8  |
| ■ Colocar as pilhas no telecomando .....   | 9  |
| ■ Apresentar o telecomando (todas as funções excepto as de teletexto) .....                  | 10 |
| ■ Apresentar o telecomando (funções de teletexto) .....                                      | 11 |
| ■ Ligar/desligar o aparelho .....  | 12 |
| ■ Colocar o aparelho no modo de espera .....   | 12 |
| ■ Conhecer melhor o telecomando .....  | 13 |
| ■ Plug & Play .....  | 14 |
| ■ Seleccionar o modo TV ou uma origem de entrada .....                                       | 16 |
| ■ Editar um nome da origem de entrada .....  | 17 |
| ■ Seleccionar o .....  | 18 |
| <b>◆ PROGRAMAR OS CANAIS</b>   |    |
| ■ Memorizar canais automaticamente .....   | 19 |
| ■ Memorizar canais manualmente .....   | 20 |
| ■ Editar os canais .....   | 22 |
| ■ Ordenar os canais memorizados .....  | 23 |
| ■ Atribuir nomes aos canais .....  | 24 |
| ■ Sintonização fina da recepção de canais .....  | 25 |
| <b>◆ DEFINIR A IMAGEM</b>  |    |
| ■ Alterar a imagem padrão .....  | 26 |
| ■ Ajustar a imagem padrão .....  | 27 |
| ■ Ajustar a cor de fundo do ecrã .....   | 28 |
| ■ DNle (motor Digital Natural Image) .....   | 28 |
| ■ Tamanho de Imagem .....  | 29 |
| ■ Fixar a imagem actual .....  | 29 |
| ■ Apresentar a Imagem na Imagem (PIP) .....  | 30 |
| <b>◆ REGULAR O SOM</b>   |    |
| ■ Alterar o som padrão .....   | 32 |
| ■ Ajustar o som personalizado .....  | 33 |
| ■ Seleccionar WOW Surround .....   | 34 |
| ■ Seleccionar o controlo de volume automático .....  | 35 |
| ■ Seleccionar o modo de som .....  | 35 |
| ■ Regular as preferências para os auscultadores .....  | 36 |
| ■ Seleccionar um modo de som para sub-ecrã .....   | 37 |

# Índice

|  |    |
|--|----|
| ◆ <b>REGULAR A HORA</b>  |    |
| ■ Definir o relógio .....  | 38 |
| ■ Desligar o aparelho automaticamente .....                              | 39 |
| ■ Ligar ou desligar automaticamente a televisão .....                    | 40 |
| ◆ <b>UTILIZAR AS VÁRIAS FUNÇÕES</b>                                      |    |
| ■ Programar o modo de Ecrã azul .....                                    | 41 |
| ■ Apresentar informações .....   | 41 |
| ◆ <b>UTILIZAR AS FUNÇÕES DO PC</b>                                       |    |
| ■ Configurar o software do PC .....                                      | 42 |
| ■ Sintonização básica e fina da imagem .....                             | 43 |
| ■ Alterar a posição da imagem .....                                      | 44 |
| ■ Inicializar as definições da imagem .....                              | 45 |
| ■ Seleccionar o modo DVI .....   | 46 |
| ■ Ajustar automaticamente o ecrã do PC .....                             | 47 |
| ■ Modo de Imagem .....   | 48 |
| ■ Ajustar a imagem padrão .....  | 48 |
| ■ Ajustar a cor de fundo do ecrã .....                                   | 49 |
| ■ Personalizar a cor .....   | 50 |
| ◆ <b>UTILIZAR A FUNÇÃO DE TELETETO</b>                                   |    |
| ■ Função de teletexto .....  | 51 |
| ■ Apresentar as informações de teletexto .....                           | 52 |
| ■ Seleccionar páginas por número .....                                   | 53 |
| ■ Utilizar a opção FLOF para seleccionar uma página .....                | 54 |
| ■ Memorizar páginas de teletexto .....                                   | 55 |
| ◆ <b>RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO</b>                                     |    |
| ■ Resolução de problemas: Antes de contactar a assistência técnica ..... | 56 |
| ■ Poupar energia .....   | 57 |
| ■ Especificações técnicas e ambientais .....                             | 58 |
| ■ Modos de ecrã .....  | 59 |
| ■ Manutenção do televisor .....  | 60 |
| ■ Como ligar os cabos e a base do suporte .....                          | 61 |
| ■ Configurar o telecomando .....   | 62 |

## Símbolos



Nota




Importante



Premir

## Apresentar o painel de controlo



### ❶ TV/VIDEO

Apresenta um menu de todas as origens de entrada disponíveis.  
(TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - PC/DVI).

### ❷ MENU

Abre o menu no ecrã.

### ❸ - ▲ +

Move o selector para a esquerda ou para a direita nos ecrãs. Aumenta ou diminui o nível de som e os valores da função seleccionada.

### ❹ ▼ C/P. ⬇ ▲

Move o selector para cima ou para baixo nos ecrãs. Aumenta ou diminui o número do canal.

### ❺ ⏻ POWER

Liga/desliga o aparelho.


### ❻ ALTIFALANTES


### ❼ SENSOR DO TELECOMANDO

### ❽ INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO

Acende quando desliga a alimentação.

## Apresentar o painel de ligação



 Sempre que ligar um sistema de áudio ou de vídeo ao aparelho, certifique-se de que todos os elementos estão desligados. Para obter instruções de ligação pormenorizadas e respectivas precauções de segurança, consulte a documentação fornecida com o equipamento.

## Apresentar o painel de ligação

### ❶ **Ligar uma antena ou uma rede de televisão por cabo (consoante o modelo)**

Para ver os canais de televisão correctamente, o aparelho tem de receber um sinal de uma das seguintes fontes:

- Uma antena externa
- Uma rede de televisão por cabo
- Uma rede por satélite


### ❷ **Ligar um dispositivo de descodificação e conversão de sinal, videogravador ou DVD**

- Ligue o cabo SCART do videogravador ou DVD ao conector SCART do videogravador ou DVD.
- Para ligar o dispositivo de descodificação e conversão de sinal e o videogravador (ou o DVD), deve ligar o dispositivo de descodificação e conversão de sinal ao videogravador (ou ao DVD) e depois ligar o videogravador (ou o DVD) ao aparelho.

### ❸ **Ligar um computador**

- Ligue o conector DVI de 24 pinos ao conector de vídeo do PC.
- Ligue uma das extremidades do cabo de áudio/estéreo à entrada "Audio (ST)", na parte traseira do aparelho e a outra extremidade à entrada "Audio Out" na placa de som do computador.

➤ Conector DVI de 24 pinos



| Pino | Descrição                        | Pino   | Descrição                  |
|------|----------------------------------|--------|----------------------------|
| 1    | Rx 2-                            | 16     | Ligação do sinal de saída  |
| 2    | Rx 2+                            | 17     | Rx 0-                      |
| 3    | Ligação à terra                  | 18     | Rx 0+                      |
| 4    | Sem ligação                      | 19     | Ligação à terra            |
| 5    | Sem ligação                      | 20     | Sem ligação                |
| 6    | Relógio DDC (SCL)                | 21     | Sem ligação                |
| 7    | Dados DDC (SDA)                  | 22     | Ligação à terra            |
| 8    | Sinc. vertical analógica         | 23     | Rx C-                      |
| 9    | Rx 1-                            | 24     | Rx C+                      |
| 10   | Rx 1+                            | 25(C3) | Analógico (Azul)           |
| 11   | Ligação à terra                  | 26(C5) | Ligação à terra analógica  |
| 12   | Sem ligação                      | 27(C4) | Sinc. horizontal analógica |
| 13   | Sem ligação                      | 28(C2) | Analógico (Verde)          |
| 14   | Alimentação de entrada DDC (+5V) | 29(C5) | Ligação à terra analógica  |
| 15   | Retardador automático            | 30(C1) | Analógico (Vermelho)       |

## Apresentar o painel de ligação

### 4 Conectar um reprodutor de DVD à TV com um cabo DVI-D.

- Ligar um cabo DVI-D entre o conector DVI-I INPUT da TV e o conector DVI do reprodutor de DVD.
- Conectar um jogo de cabos de áudio entre o conector PC AUDIO INPUT da TV e as saídas AUDIO OUTPUT do reprodutor de DVD.

- Observação : Caso um cabo DVI-D esteja sendo usado para a conexão
- ◆ Certificar-se de conectar o cabo de áudio (vendido separadamente) da maneira indicada acima para obter um som de TV normal.
  - ◆ Consultar Apêndice "Modo de exibição", para saber quais são as resoluções aceitas.
  - ◆ A tela pode ter-se deslocado para a direita ou para a esquerda depois que o cabo foi conectado. Não ajustar a posição da tela em um Sinal Digital.
  - ◆ Cada fonte externa de entrada tem uma configuração diferente de painel traseiro.

### 5 Ligar dispositivos A/V externos

- Ligue um cabo RCA ou S-VIDEO a um dispositivo A/V externo apropriado como, por exemplo, um videogravador, DVD ou câmara de vídeo.
- Ligue uma das extremidades dos cabos de áudio RCA a "AUDIO (L)" e "AUDIO (R)" na parte traseira do aparelho e a outra extremidade aos conectores correspondentes de saída de áudio no dispositivo A/V.
- Pode ligar os auscultadores à saída para auscultadores (6) na parte traseira do aparelho. Enquanto os auscultadores estiverem ligados, o som altifalantes incorporados mantém-se desligado.

### 6 Ligar os auscultadores


- Ligue um conjunto de auscultadores à tomada da mini-ficha de 3,5mm no painel do aparelho.

### 7 Ranhura Kensington

- Este televisor foi concebido para aceitar um sistema de bloqueio anti-roubo.

### ➤ Suporte retrátil

Incline o ecrã até onde achar conveniente.  
O ângulo máximo de inclinação é de 7 graus para trás.  
Não incline o televisor para além do ângulo especificado.  
**Se forçar a inclinação do televisor para além do ângulo especificado, pode danificar irremediavelmente a parte mecânica do suporte.**



## Apresentar imagens a partir de fontes externas



**Depois de ligar os vários sistemas de áudio e de vídeo, pode ver as diferentes fontes seleccionando a entrada adequada.**

- 1 Verifique se foram feitas todas as ligações necessárias (para obter mais informações, consulte as páginas **6** e **7**).
- 2
  - ◆ Botão PC...  
Prima o botão PC para seleccionar o modo PC.
  - ◆ Botão Video [Vídeo]...  
Prima o botão Video [Vídeo] para seleccionar o modo Video.  
As origens de entrada são apresentadas pela seguinte ordem:  
AV1 - AV2 - AV3 - S-Video.
  - ◆ Botão TV...  
Prima o botão TV para seleccionar o modo TV.




## Colocar as pilhas no telecomando

**É necessário colocar ou substituir as pilhas no telecomando quando:**

- ◆ **Comprar o aparelho**
- ◆ **Perceber que o telecomando já não está a funcionar correctamente**


- 1** Retire a tampa na parte traseira do telecomando, carregando no símbolo para baixo e puxando com firmeza para a retirar.
- 2** Instale duas baterias de tamanho AAA.
  - ◆ + na pilha com + no telecomando
  - ◆ - na pilha com - no telecomando
- 3** Volte a colocar a tampa, alinhando-a com a base do telecomando e empurrando-a até encaixar.

➤ Não misture tipos de pilhas, i.e. pilhas alcalinas com pilhas de manganês.



## Apresentar o telecomando


(todas as funções excepto as de teletexto)




➤ O desempenho do telecomando pode ser afectado por luzes fortes.

# Apresentar o telecomando

(funções de teletexto)




## Ligar/desligar o aparelho



*O cabo de alimentação está ligado à parte traseira do aparelho.*

- 1 Ligue o cabo de alimentação a uma tomada adequada.  
Resultado: Quando o adaptador é ligado, o LED fica vermelho.
- 2 Prima o botão **POWER** para ligar o aparelho.
- 3 Para desligar, volte a carregar no botão **POWER**.

## Colocar o aparelho no modo de espera



*Pode pôr o aparelho no modo de espera para reduzir o consumo de energia:*

*O modo de espera pode ser prático quando quiser interromper a exibição temporariamente (durante uma refeição, por exemplo).*

- 1 Prima o botão **POWER**.
- 2 Para voltar a ligar o televisor, basta carregar novamente no botão **POWER** ou num botão numérico.


➤ Não deixe o aparelho no modo de espera durante muito tempo (quando estiver, por exemplo, de férias).  
Desligue o aparelho, premindo o botão (POWER).  
É aconselhável desligar o televisor da tomada e da antena.


## Conhecer melhor o telecomando

O telecomando é normalmente utilizado para:



- ◆ Mudar de canal e regular o volume
- ◆ Programar o aparelho utilizando o sistema de menus

A tabela que se segue mostra os botões mais utilizados e as respectivas funções.

| Botão   | Função de visualização   | Função de menu   |
|---|--|--|
| P<br>▲  | Utilizado para ver o próximo canal memorizado.   | -  |
| P<br>▼  | Utilizado para ver o canal anterior memorizado.  | -  |
| PRE-CH  | Utilizado para alternar repetidamente entre os dois últimos canais mostrados. (PRE-CH; Canal anterior)   |  |
| 0 ~ 9   | Utilizado para ver os canais correspondentes.  |  |
| -/--  | Utilizado para seleccionar um canal com o número dez ou superior. Prima este botão e aparece o símbolo "-/-. Introduza o número do canal com dois dígitos. |  |
| +   | Utilizado para aumentar o volume.  | -  |
| -   | Utilizado para diminuir o volume.  | -  |
| MUTE<br>🔇   | Utilizado para desligar o som temporariamente.<br>➤ Para ouvir novamente o som, volte a premir este botão ou prima o botão ▲+ ou ▼-.                       |  |
| MENU<br>☐☐  | Utilizado para ver o sistema de menus.   | Utilizado para voltar ao menu anterior ou à imagem normal.                                       |
| EXIT<br>-📺  | Utilizado para sair do sistema de menus e voltar directamente à imagem normal.   |  |
|  | ▲ ▼  | Utilizado para se mover entre os itens do menu.  |
|   | ▶  | Utilizado para seleccionar um item de menu ou aumentar o valor do item seleccionado.             |
|   | ◀  | Utilizado para regressar ao item de menu anterior ou para diminuir o valor do item seleccionado. |



## Plug & Play



*Quando liga o televisor, ocorrem várias programações de cliente básicas, automática e subsequentemente. Estão disponíveis as seguintes programações.*

- 1 Se o televisor estiver no modo de espera, prima o botão **POWER** no telecomando.  
Resultado: Aparece a mensagem **Plug & Play**. A mensagem permanece no ecrã durante alguns segundos e depois aparece o menu **Idioma** automaticamente.
- 2 Selecciona o **Idioma** adequado premindo o botão **▲** ou **▼**.  
 ➤ Aparece uma lista dos idiomas disponíveis. Pode escolher um de **18** idiomas.
- 3 Prima o botão **ENTER** para confirmar a escolha.  
Resultado: Aparece a mensagem **Verific. entrada antena** com a opção **OK** seleccionada.
- 4 Prima o botão **ENTER**.
- 5 Selecciona o seu **País** premindo o botão **▲** ou **▼**. Prima o botão **ENTER**.  
Resultado: Estão disponíveis os seguintes países:  
**Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Europa Leste - Outros**
- 6 Selecciona **Hora** ou **Min** premindo o botão **◀** ou **▶**. Acerte **Hora** ou **Min** premindo o botão **▲** ou **▼**. (Consulte **"Definir o relógio"** na página 38)
- 7 Prima o botão **MENU** para confirmar a programação.  
Resultado: É apresentada a mensagem **Enjoy your watching** e então, o canal que foi memorizado será activado.

## Plug & Play

*Se pretende repor as definições desta função...*

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configuração**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configuração**.

- 3 Prima o botão **ENTER** .



- 4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Plug & Play**.  
Prima o botão **ENTER** .

Resultado: Aparece a mensagem **Plug & Play**.

- 5 Para obter mais detalhes sobre como configuração esta funcionalidade, consulte a página 14 e 23.



## Seleccionar o modo TV ou uma origem de entrada



*Pode seleccionar o modo TV ou mudar para uma origem de entrada ligada ao aparelho de TV. Utilize este botão para escolher uma origem de entrada que gostaria de ver.*


- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.


- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Entrada**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Entrada**.

- 3 Prima o botão **ENTER** .

- 4 Prima o botão **ENTER** .

Resultado: A opção **TV/Vídeo** é seleccionada.




- 5 Prima o botão **▲** ou **▼** para se deslocar para a origem de entrada que pretende seleccionar.  
Prima o botão **ENTER** .




Resultado: A origem de entrada muda para a que pretende seleccionar.




## Editar o nome da origem de entrada

*A introdução dos nomes dos dispositivos de origem de entrada ligados às portas de entrada no aparelho de TV permitem-lhe localizar e seleccionar uma origem de entrada que gostaria de ver de forma rápida e adequada.*

- 1 Prima o botão **MENU**.  
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Entrada**.  
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Entrada**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Editar nome**.  
Prima o botão **ENTER** .
- 5 Prima o botão ▲ ou ▼ para mover para a origem de entrada que pretende editar.  
Prima o botão **ENTER** .  
Pode optar entre as seguintes opções disponíveis.  
**AV 1 - AV 2 - AV 3 - S-Video - PC/DVI**
- 6 Selecciona o dispositivo pretendido premindo várias vezes o botão ▲ ou ▼.  
Estão disponíveis as seguintes opções:  
**---- - VCR - DVD - STB Cabo - HD STB - Satélite STB - Receptor AV - Receptor DVD - Jogos - Camera Video - DVD Combo - DHR - PC.**
- 7 Quando estiver satisfeito com a sua opção, prima o botão **EXIT** para voltar à visualização normal.



## Seleccionar o idioma



*Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, tem de seleccionar o idioma dos menus e indicações apresentados no ecrã.*

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configuração**.


Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configuração**.

- 3 Prima o botão **ENTER** .

- 4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Idioma**.  
Prima o botão **ENTER** .

- 5 Selecciona um determinado **Idioma**, premindo várias vezes o botão ▲ ou ▼.

- 6 Quando estiver satisfeito com a sua opção, prima o botão **EXIT** para voltar à visualização normal.



## Memorizar canais automaticamente

*Pode procurar os intervalos de frequência disponíveis (a disponibilidade depende do país em que se encontre). Os números de programas atribuídos automaticamente podem não corresponder aos números de programas existentes ou pretendidos. No entanto, pode ordenar os números manualmente e apagar todos os canais que não pretende ver.*

- 1 Prima o botão **MENU**.


Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal**.


Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Canal**.

- 3 Prima o botão **ENTER** .



- 4 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **ATM**.

Prima o botão **ENTER** .



Resultado: A opção **Iniciar** é seleccionada.

- 5 Prima o botão **ENTER**  para procurar os canais.  
O submenu muda de **Iniciar** para **Parar** no decorrer da procura de canais.



Resultado: A procura termina automaticamente.  
Os canais são ordenados e memorizados pela ordem em que aparecem no intervalo de frequência, (da frequência mais baixa à mais elevada).  
Aparece o programa originalmente seleccionado.

- Para voltar ao menu anterior, prima o botão **◀** ou **▶** para seleccionar **Voltar** e depois prima o botão **ENTER** .
- Para interromper a procura antes de terminar, carregue no botão **ENTER**  para procurar os canais.

- 6 Concluída a memorização de canais, pode:
  - ◆ Adicionar ou apagar os canais (consulte a página 22)
  - ◆ Ordená-los como quiser (consulte a página 23)
  - ◆ Atribuir um nome aos canais memorizados (consulte a página 24)
  - ◆ Efectuar a sintonização fina da recepção de canais, se necessário (consulte a página 25)



## Memorizar canais manualmente



**Pode memorizar até 100 canais, incluindo os canais recebidos através de televisão por cabo.**

**Quando memoriza canais manualmente, pode escolher:**

- ◆ Se pretende ou não memorizar os canais encontrados.
- ◆ O número de programa de cada canal memorizado que pretende identificar.


- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.


- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal**.


Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Canal**.

- 3 Prima o botão **ENTER** .


- 4 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Memor. manual**.  
Prima o botão **ENTER** .

Resultado: As opções disponíveis no menu **Memor. manual** aparecem com a opção **N°Prog.** seleccionada.

- 5 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Sistema Cores**.  
Prima o botão **ENTER** .

Selecione a opção **Sistema Cores** pretendida, carregando várias vezes no botão **▲** ou **▼** e, em seguida, prima o botão **ENTER** .

Resultado: Os padrões de cor são apresentados pela seguinte ordem:  
**AUTO - PAL - SECAM - NT4.43**

- 6 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Sistema Som**.  
Prima o botão **ENTER** .








Selecione a opção **Sistema Som** pretendida, carregando várias vezes no botão **▲** ou **▼** e, em seguida, prima o botão **ENTER** .










Resultado: Os sons padrão são apresentados pela seguinte ordem:  
**BG - DK - I - L**










- 7 Para que todos os canais passem para os números pretendidos, repita os passos **5** a **6** depois de seleccionar **N°Prog.**, premindo o botão **▲** ou **▼**.










➤ Prima o botão com o número para introduzir o número do programa.

## Memorizar canais manualmente




- 8** Se souber o número do canal a memorizar,
- ◆ Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Canal**.  
Prima o botão **ENTER** .
  - ◆ Selecciona **C** (canal de antena) ou **S** (canal por cabo) premindo o botão ▲ ou ▼ e, em seguida, prima o botão **ENTER** .
  - ◆ Selecciona o número pretendido premindo o botão ▲ ou ▼ e prima o botão **ENTER** .
- Se não ouvir som ou se o som não estiver em condições, volte a seleccionar o sistema de som pretendido.
- 9** Se não souber os números dos canais, prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Busca** e depois prima o botão **ENTER** . **Busca** premindo o botão ▲ ou ▼.  
Prima o botão **ENTER** .
- Resultado: O sintonizador procura o intervalo de frequência até aparecer o primeiro canal ou o canal seleccionado no ecrã.
- 10** Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Memorizar**.  
Prima o botão **ENTER** .  
Selecciona **Sim** premindo o botão ▲ ou ▼.  
Prima o botão **ENTER** .
- Resultado: O canal e o número de programa associado são memorizados.
- 11** Repita os passos **8** a **10** para cada canal que pretende memorizar.

| TV   | Memor. manual |          |
|--|---------------|----------|
|   | NºProg.       | : 1 B2CH |
|   | Sistema cores | : AUTO   |
|   | Sistema Som   | : BG     |
|   | Canal         | : - -    |
|   | Busca         | : 48 MHz |
|   | Memorizar     | : Não    |
|  Mover  Enter  Voltar |               |          |

| TV   | Memor. manual |          |
|--|---------------|----------|
|   | NºProg.       | : 1 B2CH |
|   | Sistema cores | : AUTO   |
|   | Sistema Som   | : BG     |
|   | Canal         | : - -    |
|   | Busca         | : 48 MHz |
|   | Memorizar     | : Não    |
|  Mover  Enter  Voltar |               |          |

| TV  | Memor. manual |          |
|---|---------------|----------|
|    | NºProg.       | : 1 B2CH |
|    | Sistema cores | : AUTO   |
|    | Sistema Som   | : BG     |
|    | Canal         | : - -    |
|    | Busca         | : 48 MHz |
|    | Memorizar     | : Não    |
|  Mover  Enter  Voltar |               |          |

## Editar Canais



*Pode excluir os canais que quiser dos canais que pesquisou. Durante a leitura dos canais memorizados, aqueles que optou por saltar não são mostrados.*

*Todos os canais que não optou por ignorar são mostrados durante a pesquisa.*

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Canal**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Canal**.

- 3 Prima o botão **ENTER**

- 4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Adicionar/Apagar**.  
Prima o botão **ENTER** .

Resultado: Aparece o estado do canal actual.

- 5 Prima o botão ^ ou v para seleccionar o canal que pretende **Adicionar** ou **Apagar**.

Resultado: Se o canal que pretende editar não estiver memorizado, a opção **Adicionar** é seleccionada e aparece no ecrã. Se estiver memorizado, a opção **Apagar** é seleccionada e aparece no ecrã.

- 6 Prima o botão **ENTER** para **Adicionar** ou **Apagar** o canal.

- 7 Para voltar ao menu anterior, seleccione **Retorna** premindo o botão ◀ ou ▶ e, em seguida, prima o botão **ENTER** .

- 8 Repita o passo 5 para cada canal que pretenda adicionar ou apagar.

## Ordenar os canais memorizados

**Pode trocar os números de dois canais para:**

- ◆ **Modificar a ordem numérica em que os canais foram automaticamente memorizados.**
- ◆ **Atribuir nomes fáceis de decorar aos canais que costuma ver mais vezes.**

**1** Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.


**2** Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Canal**.


**3** Prima o botão **ENTER** .

**4** Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Ordenar**.  
Prima o botão **ENTER** .

Resultado: Aparecem **NºProg. Canal e Nome**.





**5** Selecciona o número do Canal que pretende mudar, premindo várias vezes o botão **▲** ou **▼**.  
Prima o botão **ENTER** .

Resultado: O número do **Canal** seleccionado e o **Nome** passam a estar do lado direito.




**6** Prima o botão **▲** ou **▼** para ir para a posição que pretende alterar e depois prima o botão **ENTER** .

Resultado: O canal seleccionado é trocado pelo canal anteriormente memorizado no número escolhido.

**7** Para reordenar outro canal, repita os passos **5** a **6**.



## Atribuir nomes aos canais



*Se, durante a memorização automática ou manual de canais, forem exibidas informações sobre nomes de canais, esses nomes são atribuídos directamente aos canais.*

*No entanto, é possível mudar esses nomes ou atribuir novos nomes.*

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Canal**.

- 3 Prima o botão **ENTER**.

- 4 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Nome**.

Prima o botão **ENTER**.

Resultado: Aparecem **NºProg. Canal e Nome**.

- 5 Se necessário, seleccione o canal a que pretende atribuir um novo **Nome** premindo o botão **▲** ou **▼**.

Prima o botão **ENTER**.

Resultado: A barra de selecção aparece à volta da caixa de nome.

- 6 **Para ...** **Faça o seguinte ...**

Selecção de uma letra, número ou símbolo

Prima o botão **▲** ou **▼**

Se mover para a letra seguinte

Prima o botão **▶**

Se mover para a letra anterior

Prima o botão **◀**

Confirmar o nome

Prima o botão **ENTER**

➤ Os caracteres disponíveis são :

- ◆ Letras do alfabeto (A~Z)
- ◆ Números (0~9)
- ◆ Caracteres especiais (espaço, \_, -, \*)






- 7 Repita os passos **5** a **6** para cada canal a que pretende atribuir um novo nome.






- 8 Quando terminar de introduzir o nome, prima o botão **ENTER** para confirmar o nome.






## Sintonização fina da recepção de canais

*Se a recepção estiver nítida, não precisa de fazer uma sintonização fina de canais; esta operação é feita automaticamente durante a procura e a memorização. Se, no entanto, o sinal estiver fraco ou com distorções, pode ser necessário fazer uma sintonização fina de canais manualmente.*

- 1 Prima o botão **MENU**.  
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Canal**.  
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Canal**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Sintonia fina**.  
Prima o botão **ENTER** .
- 5 Prima o botão **↖** ou **↘** para seleccionar o canal ao qual pretende fazer uma **Sintonia fina**.
- 6 Prima o botão **◀** ou **▶** até atingir a regulação que permite obter uma imagem nítida e som de boa qualidade.  
Para memorizar a regulação, prima o botão **ENTER** .
- 7 Para recomeçar a sintonização fina, seleccione **Reiniciar** premindo o botão **▲** ou **▼** e, em seguida, prima o botão **ENTER** .  
Para voltar ao menu anterior, seleccione **Voltar** premindo o botão **◀** ou **▶** e prima o botão **ENTER** .



## Alterar a imagem padrão



**Pode seleccionar o tipo de imagem que melhor corresponda aos requisitos de visualização.**

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Imagem**.


Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Imagem**.

- 3 Prima o botão **ENTER** .

- 4 Prima o botão **ENTER** .

Resultado: A opção **Modo Imagem** é seleccionada.

- 5 Selecciona o efeito de imagem pretendido, premindo várias vezes o botão **▲** ou **▼**.




Prima o botão **ENTER** .

Resultado: Estão disponíveis os seguintes efeitos de imagem:  
**Dinâmico - Standard - Filme - Personal.**





- Também pode definir estas opções premindo o botão **P.MODE** (Modo Imagem).

## Regular a imagem padrão




*O aparelho tem várias programações que permitem controlar a qualidade da imagem.*

- 1 Prima o botão **MENU**.  
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Imagem**.  
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Imagem**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Imagem padrão**.  
Prima o botão **ENTER** .
- 5 Seleccione a opção (**Contraste, Brilho, Nitidez, Cor ou Tint (Matiz)-só para NTSC**) que pretende regular, premindo o botão ▲ ou ▼.  
Prima o botão **ENTER** .
- 6 Prima o botão ◀ ou ▶ para chegar à programação pretendida.
- 7 Quando estiver satisfeito com a regulação, prima o botão **MENU** para voltar ao menu anterior ou prima o botão **EXIT** para voltar à visualização normal.

➤ Se alterar estas programações, a imagem padrão muda automaticamente para Pessoal.



## Ajustar a cor de fundo do ecrã



*É possível alterar a cor de fundo do ecrã de acordo com a preferência do utilizador.*

- 1 Prima o botão **MENU**.


Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Imagem**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Imagem**.

- 3 Prima o botão **ENTER** .




- 4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Tonalidade**.

Prima o botão **ENTER** .

Resultado: Estão disponíveis os seguintes efeitos de imagem:  
**Cores Frias 2 - Cores Frias 1 - Normal - Cores Quentes 1 - Cores Quentes 2**

- 5 Quando estiver satisfeito com a sua opção, prima o botão **EXIT** para voltar à imagem normal.

## DNle (motor Digital Natural Image)



**DNle Lig.**

Português-28

*A nova tecnologia da Samsung permite obter imagens mais detalhadas, com melhorias no contraste e no equilíbrio do branco. Um novo algoritmo de compensação de imagem proporciona imagens mais nítidas. A tecnologia DNle adapta todos os sinais à sua visão.*


- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Imagem**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Imagem**.

- 3 Prima o botão **ENTER** .

- 4 Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar **DNle** e depois carregue no botão **ENTER** .  
Selecione a opção pretendida carregando no botão ▲ ou ▼.  
Estão disponíveis as seguintes opções:




➤ Pode também seleccionar estas opções premindo o botão **DNle**.

- 5 Quando estiver satisfeito com a sua opção, prima o botão **EXIT** para voltar à imagem normal.





- **DNle Demonstração** O ecrã mostra a imagem melhorada no lado esquerdo e a imagem original no lado direito.
- DNle Lig** O modo de imagem melhorada demonstrado pela demonstração DNle está activado.
- DNle Deslig.** O modo está desactivado e o ecrã regressa à respectiva condição original.

## Tamanho de Imagem

**Pode seleccionar o tamanho de imagem que melhor corresponde aos requisitos de visualização.**

- 1 Prima o botão **MENU**.  
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Imagem**.  
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Imagem**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Tamanho**.  
Prima o botão **ENTER** .
- 5 Selecciona o efeito de imagem pretendido, premindo várias vezes o botão **▲** ou **▼**.  
Prima o botão **ENTER** .  
Resultado: Estão disponíveis os seguintes efeitos de imagem:  
**Pan. auto. - Panorâmico - Panorâmica - Zoom 1 - Zoom 2 - 4:3**

- ◆ Pode seleccionar estas opções premindo o botão **P.SIZE** (Tamanho da imagem).
- ◆ Não pode utilizar esta função se a função (apenas em Double Window [Janela Dupla]) estiver activada.





**Pan. auto.**

## Fixar a imagem actual




**Prima o botão "STILL" no telecomando para fixar a imagem num enquadramento específico.**  
**Para voltar a ver a imagem normal, prima novamente o botão "STILL".**



## Apresentar a imagem na imagem (PIP)



### [ Só para PC ]



*Pode ver uma imagem secundária contida na imagem principal de um programa de televisão ou de dispositivos A/V externos como, por exemplo, um videogravador ou um DVD. Deste modo, pode ver programas de televisão ou controlar a entrada de vídeo a partir de qualquer dispositivo ligado, enquanto vê televisão ou outro programa de vídeo.*

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Imagem**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Imagem**.

- 3 Prima o botão **ENTER**.

- 4 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **PIP**.  
Prima o botão **ENTER**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no menu **PIP**.

- 5 Prima o botão **ENTER**.

- 6 Seleccione **On** premindo o botão **▲** ou **▼**.  
Prima o botão **ENTER**.

- 7 ►► **Só para PC/DVI....**

Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **TV/Vídeo**.

Prima o botão **ENTER**.

Seleccione uma origem da imagem secundária, premindo o botão **▲** ou **▼** e prima o botão **ENTER**.

Resultado: As origens são apresentadas pela seguinte ordem:  
**TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video**

### ► Só para PC

O "TV/Vídeo" e "NºProg." não estão activados nem disponíveis no modo TV. Contudo, tornam-se activos e disponíveis no modo PC.

- 8 Para **Alternar** entre a imagem principal e a imagem secundária, seleccione a opção **Alternar** e prima o botão **ENTER**.

Resultado: A imagem principal e a imagem secundária são alternadas.

- 9 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Tamanho**.


Prima o botão **ENTER**.

Seleccione o tamanho da imagem secundária, carregando no botão **▲** ou **▼** prima o botão **ENTER**.

Resultado: Os tamanhos são apresentados pela seguinte ordem:  
**Pequeno - Duplo 1 - Duplo 2**

## Apresentar a imagem na imagem (PIP)

- 10 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Posição**.

Prima o botão **ENTER** .

Selecione a posição da imagem secundária, carregando no botão ▲ ou ▼ e prima o botão **ENTER** .

**Resultado:** Pode mover a imagem secundária no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

- ◆ Se o tamanho da imagem secundária for **Duplo 1** ou **Duplo 2** não pode utilizar esta função.

- 11 Para voltar à visualização normal, prima o botão **EXIT**.



### ➤ Funções de telecomando enquanto " PIP" estiver " Lig." :

| Funções       | Descrição  |
|---------------|--|
| <b>PIP ON</b> | Utilizada para comandar directamente a função Lig./Deslig.da opção PIP.  |
| <b>SWAP</b>   | Utilizada para alternar entre a imagem principal e a imagem secundária.<br>➤ Se a imagem principal estiver no modo Vídeo e a imagem secundária no modo TV, pode não ouvir o som da imagem principal quando carregar no botão SWAP depois de mudar o canal da imagem secundária. Nessa altura, volte a seleccionar o canal da imagem principal. |
| ^/v           | Utilizado para seleccionar o canal da imagem secundária.   |




### ➤ Programações PIP

O : PIP funciona  
X : PIP não funciona

| Secundária<br>Principal | TV | AV1 | AV2 | AV3 | S-Video | PC/DVI |
|-------------------------|----|-----|-----|-----|---------|--------|
| TV                      | X  | X   | X   | X   | X       | O      |
| AV1                     | X  | X   | X   | X   | X       | O      |
| AV2                     | X  | X   | X   | X   | X       | O      |
| AV3                     | X  | X   | X   | X   | X       | O      |
| S-Video                 | X  | X   | X   | X   | X       | O      |
| PC/DVI                  | O  | O   | O   | O   | O       | X      |



## Alterar o som padrão




**Pode seleccionar o tipo de efeito sonoro especial a utilizar quando vê uma determinada transmissão.**

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Som**.


Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Som**.

- 3 Prima o botão **ENTER** .

- 4 Prima o botão **ENTER** .

Resultado: A opção **Modo Som** é seleccionada.

- 5 Seccione o efeito sonoro pretendido, premindo várias vezes o botão **▲** ou **▼**.

Prima o botão **ENTER** .

Estão disponíveis os seguintes efeitos sonoros:




**Standard - Musica - Filme - Discurso - Personal.**




- Também pode seleccionar estas opções premindo o botão **S.MODE** (Modo de som) do telecomando.






## Regular as programações de som

*As programações de som podem ser reguladas de acordo com as preferências do utilizador.*

- 1 Prima o botão **MENU**.  
Resultado: Aparece o menu principal.
  - 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Som**.  
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Som**.
  - 3 Prima o botão **ENTER** .
  - 4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Som padrão**.  
Prima o botão **ENTER** .
  - 5 Selecione a opção (**Volume, L/R, 100, 300, 1K, 3K, 10K**) que pretende regular, premindo o botão ◀ ou ▶.  
Prima o botão **ENTER** .
  - Resultado: A barra vertical está activada.
  - 6 Prima o botão ▲ ou ▼ para chegar à programação pretendida.
  - 7 Quando estiver satisfeito com a regulação, prima o botão **MENU** para voltar ao menu anterior ou prima o botão **EXIT** para voltar à visualização normal.
- Se efectuar quaisquer alterações nestas definições, o Sound Mode [Modo de Som] é automaticamente alterado para Custom [Personalizado].



## Seleccionar WOW Surround




**Selecione a funcionalidade Wow Surround para amplificar os sons de médio e baixo alcance ou para criar um efeito de som panorâmico.**

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Som**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Som**.




- 3 Prima o botão **ENTER** .




- 4 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **WOW**.  
Prima o botão **ENTER** .

- 5 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Deslig./Lig.**.  
Prima o botão **ENTER** .

## Seleccionar o controlo de volume automático


*Reduz as diferenças entre difusores ao nível de volume.*

- 1 Prima o botão **MENU**.  
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Som**.  
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Som**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Volume auto**.  
Prima o botão **ENTER** .
- 5 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Deslig./Lig.**.  
Prima o botão **ENTER** .



## Seleccionar o modo de som




*Pode programar o modo de som, carregando no botão “DUAL I-II”.  
Quando carrega neste botão, o modo de som actual aparece no ecrã.*

|                     | Tipo de áudio | DUAL 1/2  | Predefinição       |
|---------------------|---------------|---|--------------------|
| <b>FM Stereo</b>    | Mono          | <b>MONO</b>   | Mudança automática |
|                     | Estéreo       | <b>STEREO ↔ MONO</b>  |                    |
|                     | Duplo         | <b>DUAL 1 ↔ DUAL 2</b>  | DUAL 1             |
|                     | Mono          | <b>MONO</b>   | Mudança automática |
| <b>NICAM Stereo</b> | Estéreo       | <b>MONO ↔ STEREO</b>  |                    |
|                     | Duplo         |  | DUAL 1             |





- 
- ◆ Se as condições de recepção piorarem, será mais fácil ouvir o som se programar o modo para **Mono**.
  - ◆ Se o sinal estéreo for fraco e ocorrer uma mudança automática, mude para a posição **Mono**.

## Regular as preferências para os auscultadores



**Pode regular as programações dos auscultadores de forma a se adaptarem às preferências do utilizador.**  
**Estão disponíveis as seguintes programações para os auscultadores:**

◆ **Volume, Balanço, Grave, Agudo.**

- 1 Prima o botão **MENU**.  
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Som**.  
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Som**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Auscultador**.  
Prima o botão **ENTER** .
- 5 Seleccione a opção (**Volume, Balanço, Grave, Agudo**) que pretende regular, premindo o botão ▲ ou ▼.  
Resultado: A barra horizontal está activada.
- 6 Prima o botão ◀ ou ▶ para chegar à programação pretendida.
- 7 Quando estiver satisfeito com a regulação, prima o botão **MENU** para voltar ao menu anterior ou prima o botão **EXIT** para voltar à visualização normal.


## Seleccionar um modo de som para sub-ecrã

- 1 Prima o botão **MENU**.


Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Som**.


Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Som**.

- 3 Prima o botão **ENTER** .




- 4 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Selec. Som**.

Prima o botão **ENTER** .

- 5 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Principal/sub**.

Prima o botão **ENTER** .

➤ Pode utilizar a funcionalidade do modo Sound [Som] do sub-ecrã apenas quando a funcionalidade PIP estiver Lig.



## Definir o relógio



- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.


- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configuração**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configuração**.

- 3 Prima o botão **ENTER** .

- 4 Prima o botão **ENTER** .

Resultado: A opção **Tempo** é seleccionada.

- 5 Prima o botão **ENTER** .

Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar a **Hora**.

- 6 Prima o botão ◀ ou ▶ para se deslocar para **Min**.  
Utilize o botão ▲ ou ▼ para definir os minutos.




- 7 Prima o botão **ENTER** .

Resultado: O relógio está definido.


➤ Pode também definir a hora utilizando os botões numéricos no telecomando.

## Desligar o aparelho automaticamente

**Pode seleccionar um intervalo de tempo entre -- e 180 minutos, após o qual o televisor muda automaticamente para o modo de espera.**



- 1 Prima o botão **MENU**.  
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Configuração**.  
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configuração**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Prima o botão **ENTER** .
- Resultado: A opção **Tempo** é seleccionada.
- 5 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Temporizador desact..**.  
Prima o botão **ENTER** .
- 6 Selecione o número de minutos até o aparelho se **Lig.**,  
premindo várias vezes o botão **▲** ou **▼**.
  - ◆ Intervalo de tempo programado:  
- -, **30, 60, 90, 120, 150, 180 minutos.**

- Pode também seleccioná-lo, premindo o botão **"SLEEP"**.  
Se o temporizador de desactivação já estiver programado,  
o ecrã mostra o tempo restante e o aparelho desliga-se.  
Se o temporizador de desactivação ainda não estiver programado,  
o ecrã mostra **Deslig..**
- ◆ **Deslig. • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180 • Deslig.**



**30 Min**

## Ligar ou desligar automaticamente a televisão



**Pode programar os temporizadores Desligar/Ligar para que o televisor :**

- ◆ Se ligue automaticamente e sintonize o canal escolhido à hora marcada.
- ◆ Se desligue automaticamente à hora marcada.

**1** Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

**2** Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configuração**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configuração**.

**3** Prima o botão **ENTER**.

**4** Prima o botão **ENTER**.

Resultado: Aparece o menu **Tempo** com **Relógio** seleccionado.

**5** Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **T. ligado**.

Prima o botão **ENTER**.

Resultado: É apresentado o menu **T. ligado**.

**Para...**

**Prima o botão ...**

Ir para **Hora, Min, N.º Prog., e Volume**.

Prima o botão ◀ ou ▶.

Programar as horas, minutos, N.º Prog. e nível de volume.

Prima o botão ▲ ou ▼.

Ir para **Acertar**.

Prima o botão ◀ ou ▶.

Seleccionar **Lig** para activar a programação acima indicada.

Prima o botão ▲ ou ▼.

**6** Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **T desligado**.

Utilizando o mesmo processo, programe a hora a que o televisor se deve desligar automaticamente.

**7** Para fazer aparecer..

**Prima o botão...**

Hora actual e estado das programações de áudio/vídeo seleccionadas.



Prima o botão **INFO**.



## Programar o modo de Ecrã azul

*Se não for recebido sinal ou se o sinal for muito fraco, um ecrã azul substitui automaticamente o fundo da imagem com ruído.*

*Se quiser continuar a ver uma imagem de má qualidade, tem de programar o modo "Ecrã azul" para "Desligado".*

- 1 Prima o botão **MENU**.  
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Configuração**.  
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configuração**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Ecrã azul**.  
Prima o botão **ENTER** .
- 5 Selecciona a opção pretendida (**Lig.** ou **Deslig.**) premindo o botão **▲** ou **▼**.
- 6 Prima o botão **EXIT** para voltar à visualização normal.



## Apresentar informações

*Pode também ver o estado da programação da origem seleccionada, premindo o botão "INFO" no telecomando. As informações mostradas são diferentes consoante a origem seleccionada.*



**P 1 B2CH**

Mono


|         |          |
|---------|----------|
| Imagem  | Dinâmico |
| Som     | Standard |
| WOW     | Deslig.  |
| Relógio | 12:00    |

## Configurar o software do PC (com base no Windows 2000)


*As programações de visualização do Windows de um computador normal são apresentadas abaixo. No entanto, os ecrãs do PC são diferentes, dependendo da versão do Windows e da placa de vídeo. Mas mesmo que os ecrãs pareçam diferentes, são aplicadas, na maioria dos casos, as mesmas informações de configuração básicas. (Se tal não acontecer, contacte o fabricante do computador ou um revendedor Samsung).*

- 1 Primeiro, clique em **"Settings (Definições)"** no menu Iniciar do Windows.

Com a opção **"Settings (Definições)"** realçada, mova o cursor até realçar **"Control Panel"** (Painel de controlo).



- 2 Quando aparecer o ecrã do painel de controlo, clique em **"Display (Monitor)"** e aparece uma caixa de diálogo.




- 3 Vá para o separador **"Settings (Definições)"** na caixa de diálogo.

Programação correcta de tamanho (resolução)  
**-1280 x 720 pixels**

Se existir uma opção de frequência vertical na caixa de diálogo de programações de visualização, o valor correcto é **"60"** ou **"60 Hz"**.

Caso contrário, clique em **"OK"** e saia da caixa de diálogo.



## Sintonização básica e fina da imagem

➤ Programe para o modo PC, premindo o botão **PC**.


1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configuração**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configuração**.


3 Prima o botão **ENTER** .

4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configurar PC**.  
Prima o botão **ENTER** .

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configurar PC**.

5 Prima o botão **ENTER** .





Resultado: O menu **Bloq. imagem** é seleccionado.

6 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Grosso** ou **Fino**.  
Prima o botão **ENTER** .





Resultado: Aparece a barra horizontal.

7 Prima o botão ◀ ou ▶ para regular a qualidade do ecrã.  
Podem aparecer riscas verticais ou a imagem pode ficar esbatida.

8 Quando estiver satisfeito com a regulação, prima o botão **MENU** para voltar ao menu anterior ou prima o botão **EXIT** para voltar à visualização normal.



## Alterar a posição da imagem




➤ Programe para o modo PC, premindo o botão **PC**.


1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configuração**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configuração**.

3 Prima o botão **ENTER** .

4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configurar PC**.  
Prima o botão **ENTER** .

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configurar PC**.

5 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Posição**.  
Prima o botão **ENTER** .

Resultado: Pode regular a **Posição** da imagem.





6 Prima o botão ▲ ou ▼ para regular a posição vertical.  
Prima o botão ◀ ou ▶ para regular a posição horizontal.





7 Prima o botão **MENU** para voltar ao menu anterior ou prima o botão **EXIT** para voltar à visualização normal.

## Inicializar as definições de imagem



➤ Programe para o modo PC, premindo o botão **PC**.

*Pode substituir todas as programações de imagem pelos valores de fábrica.*

- 1 Prima o botão **MENU**.  
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configuração**.  
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configuração**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configurar PC**.  
Prima o botão **ENTER** .
- Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configuração PC**.
- 5 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Reiniciar**.  
Prima o botão **ENTER** .
- 6 Selecciona a opção (**Repor imagem** ou **Recup cor.**) que pretende substituir, premindo o botão ▲ ou ▼.  
Prima o botão **ENTER** .



## Seleccionar o modo DVI



➤ Carregue no botão PC do telecomando para seleccionar o modo PC.

- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configuração**.  
Prima o botão **ENTER**.

- 3 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configurar PC**.  
Prima o botão **ENTER**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configurar PC**.

- 4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar a opção **Seleção DVI**.  
Prima o botão **ENTER**.

- 5 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **DVI-Analóg** ou **DVI-Digital**.

- 6 Prima o botão **MENU** para voltar ao menu anterior ou carregue no botão **EXIT** para voltar à visualização normal.

## Ajustar automaticamente o ecrã do PC

➤ Programe para o modo PC, premindo o botão **PC**.


**1** Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

**2** Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configuração**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configuração**.



**3** Prima o botão **ENTER** .

**4** Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Configurar PC**.  
Prima o botão **ENTER** .

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Configurar PC**.



**5** Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Ajuste auto.**.  
Prima o botão **ENTER** .




Resultado: A qualidade e posição do ecrã são automaticamente ajustadas e o ecrã regressa à vista original alguns segundos depois.







Ajuste auto.

## Modo de Imagem






- 1 Prima o botão **MENU**.  
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Imagem**.  
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Imagem**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Prima o botão **ENTER** .
- Resultado: A opção **Modo Imagem** é seleccionada.
- 5 Selecciona o efeito de imagem pretendido, premindo várias vezes o botão ▲ ou ▼.  
Prima o botão **ENTER** .
- Resultado: Estão disponíveis os seguintes efeitos de imagem:  
**Dinâmico - Standard - Filme - Personal.**

## Regular a imagem padrão



*O aparelho tem várias programações que permitem controlar a qualidade da imagem.*



- 1 Prima o botão **MENU**.  
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Imagem**.  
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Imagem**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Imagem padrão**.  
Prima o botão **ENTER** .
- 5 Selecciona a opção (**Contraste, Brilho, Nitidez, ou Tint (Matiz)-só para NTSC**) que pretende regular, premindo o botão ▲ ou ▼.  
Prima o botão **ENTER** .
- Resultado: Aparece a barra horizontal.
- 6 Prima o botão ◀ ou ▶ para chegar à programação pretendida.
- 7 Quando estiver satisfeito com a regulação, prima o botão **MENU** para voltar ao menu anterior ou prima o botão **EXIT** para voltar à visualização normal.




➤ Se alterar estas programações, a imagem padrão muda automaticamente para Pessoal.






## Ajustar a cor de fundo do ecrã

*É possível alterar a cor de fundo do ecrã de acordo com a preferência do utilizador.*

- 1 Prima o botão **MENU**.  
Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Imagem**.  
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Imagem**.
- 3 Prima o botão **ENTER** .
- 4 Prima o botão ▲ ou ▼ para seleccionar **Tonalidade**.  
Prima o botão **ENTER** .  
Resultado: Estão disponíveis os seguintes efeitos de imagem:  
**Personal. - Mode1 - Mode2 - Mode3**
- 5 Quando estiver satisfeito com a sua opção,  
prima o botão **EXIT** para voltar à imagem normal.



## Personalizar a cor



- 1 Prima o botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Imagem**.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Imagem**.

- 3 Prima o botão **ENTER**.

- 4 Prima o botão **▲** ou **▼** para seleccionar **Ajuste Cor**.  
Prima o botão **ENTER**.

- 5 Selecciona a opção (**Vermelho, Verde, Azul**) que pretende regular, premindo o botão **▲** ou **▼**.  
Prima o botão **ENTER**.

Resultado: Aparece a barra horizontal.

- 6 Prima o botão **◀** ou **▶** para chegar à programação pretendida.

- 7 Quando estiver satisfeito com a regulação, prima o botão **MENU** para voltar ao menu anterior ou prima o botão **EXIT** para voltar à visualização normal.

## Função de teletexto

***A maior parte dos canais de televisão fornece serviços de informação por escrito através da função de teletexto.***


***Informações fornecidas:***

- ◆ *Horários dos programas de televisão*
- ◆ *Serviços informativos e boletins meteorológicos*
- ◆ *Resultados desportivos*
- ◆ *Informações sobre viagens*

***Estas informações estão divididas em páginas numeradas (consulte o diagrama).***

| Secção | Conteúdo  |
|--------|---|
| A      | Número da página seleccionada.                    |
| B      | Nome do canal transmissor.                        |
| C      | Número da página actual ou indicações de procura. |
| D      | Data e hora.                                      |
| E      | Texto.  |
| F      | Informações de estado.<br>Informações FASTEXT.    |

- As informações de teletexto são muitas vezes divididas em várias páginas mostradas em sequência e às quais pode aceder:
- ◆ Introduzindo o número da página
  - ◆ Seleccionando um título numa lista
  - ◆ Seleccionando um título a cores (sistema FASTEXT)



## Apresentar as informações de teletexto



*Pode ver informações de teletexto em qualquer altura no aparelho.*



☞ Para que as informações de teletexto sejam apresentadas correctamente, é preciso que a recepção dos canais se processe em boas condições; caso contrário:

- ◆ Podem faltar informações
- ◆ Podem não aparecer algumas páginas







- 1 Seleccione o canal que fornece o serviço de teletexto, premindo o botão ou .
- 2 Prima o botão **TTX/MIX** para activar o modo de teletexto.  
Resultado: Aparece a página de conteúdo.  
Pode voltar a vê-la em qualquer altura, premindo o botão (index)
- 3 Para ver o programa ao mesmo tempo que a página de teletexto, volte a premir o botão **TTX/MIX**.
- 4 Para voltar a ver a imagem normal, prima o botão (cancel).
- 5 Prima novamente o botão **TV** para sair do modo de teletexto.

## Seleccionar páginas por número

**Pode introduzir directamente o número da página, premindo os botões numéricos no telecomando.**

- 1 Introduza o número da página com três dígitos apresentado no índice, premindo os botões numéricos correspondentes.  
**Resultado:** O contador da página actual aumenta e a página é apresentada.
- 2 Se a página seleccionada estiver ligada a várias páginas secundárias, as páginas secundárias são apresentadas em sequência. Para fixar a imagem numa determinada página, prima o botão  (hold) retomar. Prima novamente o botão  (hold).

**Utilizar as várias opções de visualização:**

| Para ver...  | Prima o botão...   |
|--|--|
| ◆ Texto oculto (respostas a jogos de perguntas e respostas, por exemplo) |  (exibir)             |
| ◆ O ecrã normal  |  (exibir) novamente   |
| ◆ Uma página secundária, introduzindo o respectivo número de 4 dígitos   |  (página secundária) |
| ◆ A página seguinte  |  (página acima)     |
| ◆ A página anterior  |  (página abaixo)    |
| ◆ Letras com o dobro do tamanho na:                                      |  (exibir)           |
| • Metade superior do ecrã  | • Uma vez  |
| • Metade inferior do ecrã  | • Duas vezes   |
| ◆ Ecrã normal  | • Três vezes   |



## Utilizar a opção FLOF para seleccionar uma página



*Os vários tópicos incluídos nas páginas de teletexto têm códigos de cores e podem ser seleccionados premindo os botões coloridos no telecomando.*

**1** Veja a página de índice do teletexto, premindo o botão **TTX/MIX**.

**2** Prima o botão colorido que corresponde ao tópico que pretende seleccionar; os tópicos disponíveis são apresentados na linha de estado.

Resultado: A página inclui outras informações a cores que podem ser seleccionadas da mesma maneira.

**3** Para ver a página anterior ou a página seguinte, prima o botão colorido correspondente.

**4** Para ver a página secundária, consulte os seguintes passos.




◆ Prima o botão (subpágina).

Resultado: Aparecem as páginas secundárias disponíveis.

◆ Pode percorrer as páginas secundárias, premindo o botão ou .

## Memorizar páginas de teletexto

**Pode memorizar até quatro páginas de teletexto para que possa vê-las quando lhe apetecer.**

- 1 Seleccione o modo LISTA com o botão  (LIST/FLOF).  
Resultado: Aparecem quatro números com 3 dígitos, em cores diferentes.  
 ➤ Utiliza-se o botão  (LIST/FLOF) para alternar entre os modos LIST e FLOF.
- 2 Prima o botão colorido correspondente à página que vai ser substituída.
- 3 Introduza o número da página nova com os botões numéricos.
- 4 Repita os passos 2 e 3 para cada página que pretende memorizar, utilizando sempre botões coloridos diferentes.
- 5 Prima o botão  (memorizar) até que os blocos correspondentes fiquem intermitentes.



## Resolução de problemas: Antes de contactar a assistência técnica

**Antes de contactar o serviço de assistência ao cliente, faça estas verificações simples.**

**Se não conseguir resolver o problema utilizando as instruções referidas abaixo, anote o número de série e do modelo do aparelho e contacte o revendedor.**

|   |  |
|---|--|
| Sem som nem imagem.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada de parede.</li> <li>◆ Prima o botão <b>POWER</b>.</li> <li>◆ Verifique as programações de contraste e brilho da imagem.</li> <li>◆ Verifique o volume.</li> </ul> |
| Imagem normal, sem som.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Verifique o volume.</li> <li>◆ Prima o botão <b>MUTE</b> no telecomando.</li> </ul>   |
| Sem imagem ou imagem a preto e branco.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Regule as programações de cor.</li> <li>◆ Verifique se o sistema de transmissão seleccionado está correcto.</li> </ul>  |
| Interferências no som e na imagem.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tente identificar o aparelho eléctrico que está a provocar interferências no seu aparelho e afaste-o.</li> <li>◆ Ligue o aparelho a uma tomada diferente.</li> </ul>  |
| Imagem esbatida ou com chuva, som com distorções.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Verifique a direcção, localização e ligações da antena. Estas interferências ocorrem normalmente devido à utilização de uma antena interna.</li> </ul>  |
| O telecomando não funciona.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Substitua as pilhas do telecomando.</li> <li>◆ Limpe a parte superior do telecomando (janela de transmissão).</li> <li>◆ Verifique os terminais das pilhas.</li> </ul>  |
| Aparece a mensagem "Verificar Sinal Cabo".  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Verifique se cabo de sinal está correctamente ligado ao computador.</li> <li>◆ Verifique se o computador está ligado.</li> </ul>  |
| No modo PC, aparece a mensagem "Modo Não Disponível".   | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Verifique a resolução máxima e a frequência do transformador de vídeo.</li> <li>◆ Compare estes valores com os dados na tabela de tempos dos modos de ecrã.</li> </ul>  |
| No modo PC, as barras horizontais ou verticais parecem estar a tremer na imagem.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Regule a função Básico ou Fino.</li> </ul>  |
| No modo PC, o ecrã está preto e o indicador luminoso de alimentação está âmbar ou intermitente em cada 0,5 ou 1 segundos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ O televisor está a utilizar o sistema de gestão de energia.</li> <li>◆ Mova o rato do computador ou prima uma tecla no teclado.</li> </ul>  |



## Resolução de problemas: Antes de contactar a assistência técnica

No modo PC, a imagem não estabiliza e parece vibrar.

- ◆ Verifique se a resolução do ecrã e a frequência do computador ou da placa de vídeo são compatíveis com os modos do aparelho. Verificar no computador:  
Painel de controlo, Monitor, Definições.
- ◆ Se a programação não estiver correcta, utilize o programa de utilitários do computador para alterar as programações do ecrã.

➤ O aparelho suporta funções de ecrã de múltiplas pesquisas no seguinte domínio de frequências:

**Frequência horizontal** - 30 ~ 68 kHz

**Frequência vertical** - 56 ~ 85 Hz

**Velocidade máxima de actualização** - 1280 x 720 @ 60Hz

No modo PC, a imagem não está centrada no ecrã.

- ◆ Regule a posição horizontal e vertical.

## Poupança de energia

***Este aparelho tem um sistema de gestão de energia incorporado que se chama PowerSaver.***

***Este sistema poupa energia porque, se o sistema não for utilizado durante um determinado período de tempo, faz com que o aparelho passe para um modo de baixo consumo de energia. Os modos disponíveis são "On", "Standby", "Sleep" e "Deep Sleep". O sistema PowerSaver funciona com uma placa de vídeo compatível com VESA DPMS instalada no computador. Para configurar esta função, usa-se um utilitário de software instalado no computador.***

| Estado                          | Funcionamento normal | Modo de poupança de energia (EPA/NUTEK)      |
|---------------------------------|----------------------|--|
| <b>Sincronização horizontal</b> | Activada             | Desactivada                                  |
| <b>Sinc. vertical</b>           | Activada             | Desactivada                                  |
| <b>Indicador de alimentação</b> | Verde                | Vermelho, Intermitente (1 seg. de intervalo) |
| <b>Consumo de energia</b>       | 70 W (Normal)        | Inferior a 5 W                               |

- Quando a sincronização horizontal e vertical é retomada, este aparelho volta automaticamente ao funcionamento normal.  
Esta situação ocorre quando move o rato do computador ou prime uma tecla no teclado.

## Especificações técnicas e ambientais

|   |   |
|---|---|
| <b>Modelo</b>   | <b>LW22N23N</b>   |
| <b>Painel</b><br>Tamanho<br>Tamanho do ecrã<br>Tipo<br>Pitch de pixels<br>Ângulo de visão   | 22" Diagonal<br>487,68(H) x 274,32(V) mm<br>PVA<br>0,381 (H) x 0,381 (V) mm<br>170/170 (H/V)  |
| <b>Frequência</b><br>Horizontal<br>Vertical<br>Cor do ecrã  | 30 ~ 68 kHz<br>56 ~ 85 Hz<br>16.194.277 cores   |
| <b>Resolução do ecrã</b><br>Modo máximo   | 1280 x 720 @ 60 Hz  |
| <b>ISinal de entrada</b><br>Sinc.<br>Sinal de vídeo   | H/V Separado, TTL, P. ou N.<br>RGB.Analog. 0,7 Vp-p @ 75 ohm  |
| <b>Fonte de alimentação</b><br>Entrada  | AC 100 ~ 240V (50 / 60Hz)   |
| <b>Consumo de energia</b><br>Normal<br>Poupança de energia  | 70 W<br>< 5 W   |
| <b>Dimensões (W x D x H) / Peso</b><br>Corpo do televisor<br>Com suporte  | 23,58 x 4,43 x 16,45 polegadas / 18,21 libras<br>(599 x 112,7 x 418 mm / 8,26 kg)<br>23,58 x 8,24 x 17,28 polegadas / 19,79 libras<br>(599 x 209,4 x 439 mm / 8,98 kg)            |
| <b>Considerações ambientais</b><br>Temperatura de funcionamento<br>Humidade de funcionamento<br>Temperatura de armazenamento<br>Humidade de armazenamento | 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)<br>10% a 80%<br>-25 °C a 45 °C (- 13 °F a 113 °F)<br>5% a 95%  |
| <b>Características de áudio</b><br>Entrada de áudio 1<br>Entrada de áudio 2 (PC)<br>Saída para auscultadores<br>Frequência<br>Resposta                    | Tomada RCA (L, R), 0,5Vrms (-9dB)<br>Tomada estéreo 3,5Ø, 0,5Vrms (-9dB)<br>Máx. 10mW saída (tomada estéreo 3,5Ø, 32Ω)<br>RF: 80Hz ~ 15kHz (a- 3dB)<br>A/V: 80Hz ~ 20kHz (a- 3dB) |

## Modos de ecrã

*Se o sinal do sistema for idêntico ao modo de sinais padrão, o ecrã é regulado automaticamente. Se o sinal do sistema não for idêntico ao modo de sinais padrão, regule o modo de acordo com o manual de instruções da placa de vídeo, porque o ecrã pode não aparecer ou porque o LED de alimentação é o único que está aceso. Para os modos de ecrã apresentados nesta lista, a imagem do ecrã foi optimizada de fábrica.*

| Modo      | Resolução  | Frequência horizontal (kHz) | Frequência vertical (Hz) | Frequência horária em pixels (MHz) | Polaridade Sinc (H/V) |
|-----------|------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Macintosh | 640 X 480  | 35,000                      | 66,667                   | 30,240                             | - / -                 |
|           | 832 X 624  | 49,726                      | 74,551                   | 49,500                             | + / +                 |
| IBM       | 640 X 480  | 31,496                      | 59,940                   | 25,175                             | - / -                 |
|           | 720 X 400  | 31,469                      | 70,087                   | 28,322                             | - / -                 |
| VESA      | 640 X 480  | 37,861                      | 72,809                   | 31,500                             | - / -                 |
|           | 640 X 480  | 37,500                      | 75,000                   | 31,500                             | - / -                 |
|           | 640 X 480  | 43,269                      | 85,008                   | 36,000                             | - / -                 |
|           | 800 X 600  | 35,156                      | 56,250                   | 36,000                             | + / -                 |
|           | 800 X 600  | 37,879                      | 60,317                   | 40,000                             | + / +                 |
|           | 800 X 600  | 48,077                      | 72,188                   | 50,000                             | + / +                 |
|           | 800 X 600  | 46,875                      | 75,000                   | 49,500                             | + / +                 |
|           | 800 X 600  | 53,674                      | 85,061                   | 56,250                             | - / -                 |
|           | 1024 X 768 | 48,363                      | 60,004                   | 65,000                             | - / -                 |
|           | 1024 X 768 | 56,476                      | 70,069                   | 75,000                             | - / -                 |
|           | 1024 X 768 | 60,023                      | 75,029                   | 78,750                             | + / +                 |
|           | 1024 X 768 | 68,677                      | 84,997                   | 94,500                             | + / +                 |
| GTF       | 1280 X 720 | 44,769                      | 60,000                   | 74,841                             | - / +                 |

## Manutenção do televisor

***Para evitar o risco de choques eléctricos, não desmonte a caixa do televisor.***


***Os utilizadores não podem reparar o televisor.***

***A única manutenção que o utilizador pode fazer é limpar o televisor da seguinte maneira:***


Antes de limpar, desligue o televisor da tomada.

- ◆ Quando limpar o TFT-LCD e o painel, faça-o aplicando a pequena quantidade de produto de limpeza recomendada num pano macio e seco. Limpe o ecrã do televisor suavemente, sem aplicar força. Se aplicar força excessiva, pode manchar.
- ◆ Nunca limpe o televisor ou qualquer outro aparelho eléctrico com produtos de limpeza inflamáveis.


## Como ligar os cabos e a base do suporte




- 1** Remova a tampa, tal como ilustrado na imagem.



- 2** Ligue os cabos, tal como ilustrado na imagem.




- 3** Substitua a tampa.



- 4** Fixe o suporte ao aparelho de TV, tal como ilustrado na imagem.

**Nota :** O lado curvilíneo da base deve ser colocado na parte de trás do aparelho de televisão, tal como ilustrado na figura acima.



NÃO levante o aparelho de TV através do suporte. O suporte não está aparafusado ao aparelho de TV e levantar este através do suporte pode provocar danos.

## Configurar o telecomando



*Depois de ter sido correctamente configurado, o telecomando pode funcionar em quatro modos diferentes: TV, VCR, Cable ou DVD. Premir o botão correspondente no telecomando permite-lhe alternar entre estes modos e controlar o aparelho que pretende.*

### Nota

*O telecomando pode não ser compatível com todos os leitores de DVD, videogravadores e caixas de TV por cabo.*

### Configurar o telecomando para utilizar o videogravador.

- 1 Desligue o videogravador.
- 2 Prima o botão **SELECT** e certifique-se de que indicador luminoso do videogravador está aceso.
- 3 Prima o botão **SET** no telecomando do aparelho de televisão.
- 4 Utilizando os botões de número no telecomando, introduza três dígitos do código do videogravador listado na página 65 deste manual relativo à marca do seu videogravador. Certifique-se de que introduz três dígitos do código, mesmo se o primeiro dígito for "0". (Se estiver listado mais do que um código, tente o primeiro.)
- 5 Prima o botão Power no telecomando. Se o telecomando estiver correctamente configurado, o videogravador deverá ligar-se.

Se o videogravador não se ligar após a configuração, repita os passos 2, 3 e 4, mas tente um dos outros códigos listados relativo à marca do seu videogravador. Se não estiverem listados quaisquer outros códigos, tente cada código do videogravador, de 000 a 088.

**Nota sobre a utilização dos modos do telecomando: VCR** Quando o telecomando está no modo "VCR", os botões do volume ainda controlam o volume da televisão.

## Configurar o telecomando


*Configurar o telecomando para funcionar com a caixa da TV por cabo.*

- 1 Desligue a caixa da TV por cabo.
  - 2 Prima o botão **SELECT** e certifique-se de que indicador luminoso do cabo está aceso.
  - 3 Prima o botão **SET** no telecomando do aparelho de televisão.
  - 4 Utilizando os botões de número no telecomando, introduza três dígitos do código da caixa de TV por cabo listado na página 65 deste manual relativo à marca da caixa de cabos. Certifique-se de que introduz três dígitos do código, mesmo se o primeiro dígito for "0". Se estiver listado mais do que um código, tente o primeiro.
  - 5 Prima o botão Power no telecomando. Se o telecomando estiver correctamente configurado, a caixa de TV por cabo deverá ligar-se.
- Se a caixa de TV por cabo não se ligar após a configuração, repita os passos repita os passos 2, 3 e 4, mas tente um dos outros códigos.  
listados relativo à marca da sua caixa de TV por cabo.  
Se não estiverem listados quaisquer outros códigos, tente cada código, de 000 a 077.

**Nota sobre a utilização dos modos do telecomando: Caixa de TV por cabo** Quando o telecomando está no modo "Cable Box", os botões de volume ainda controlam o volume do aparelho de televisão.



## Configurar o telecomando



### Configurar o telecomando para funcionar com o DVD.

- 1 Desligue o DVD.
- 2 Prima o botão **SELECT** e certifique-se de que indicador luminoso do cabo está aceso.
- 3 Prima o botão **SET** no telecomando do aparelho de televisão.
- 4 Utilizando os botões de número no telecomando, introduza três dígitos do código de DVD listado na página 65 deste manual relativo à marca de DVD. Certifique-se de que introduz três dígitos do código, mesmo se o primeiro dígito for "0". Se estiver listado mais do que um código, tente o primeiro.
- 5 Prima o botão Power no telecomando. Se o telecomando estiver correctamente configurado, o DVD deverá ligar-se.

Se o DVD não se ligar após a configuração, repita os passos repita os passos 2, 3 e 4, mas tente um dos outros códigos listados relativo à marca do seu DVD. Se não estiverem listados quaisquer outros códigos, tente cada código, de 000 a 009.

**Nota sobre a utilização dos modos do telecomando: DVD** Quando o telecomando está no modo "DVD", os botões de volume ainda controlam o volume do aparelho de televisão.



## Configurar o telecomando

### Códigos do videogravador

|                  |   |                        |   |                 |                                     |
|------------------|---|------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|
| Admiral          | 015,088   | kenwood                | 011,023,025,039,055                     | RCA             | 009,014,016,017,037,044,046,063,078 |
| Aiwa             | 024   | KLH                    | 082                                     | Samsung         | 000,016,022,031,041,051             |
| Audio Dynamics   | 022,025   | LG                     | 001,002,007                             | Sansui          | 025                                 |
| Akai             | 026,031,032   | Lloyd                  | 024                                     | Sanyo           | 011,021                             |
| Bell&Howell      | 011   | Logik                  | 040                                     | Scott           | 022,050,058,077                     |
| Broksonic        | 019   | LXI                    | 024                                     | Sears           | 011,014,018,021,027,028,044,052,057 |
| Candle           | 016,018,022,054,055,061   | Magnavox               | 017,038,062,065                         | Sharp           | 015,036,048,054                     |
| Canon            | 017,062   | Marantz                | 011,017,023,025,038,039,055,070         | Shintom         | 026,035,040,064                     |
| Citizen          | 016,018,022,054,055,061   | Marta                  |   | Signature       | 024                                 |
| Colortyme        | 023   | MEI                    |   | Sony            | 026,035,047                         |
| Craig            | 016,021   | Memorex                |   | Sylvania        | 017,024,038,062,065                 |
| Curtis-Mathes    | 009,016,017,023,024,055,062,073,076   | MGA                    |   | Symphonic       | 024                                 |
| Daewoo           | 003,004,005,006,007,008,022,054,085   | Midland                |   | Tandy           | 011,024                             |
| DB               | 025,023   | Minota                 |   | Tashiko         |                                     |
| Dimensia         | 009   | Mitsubishi             |   | Tatung          | 039                                 |
| Dynatech         | 024   | Montgomery ward        |   | Teac            | 024,039,078                         |
| Electrohome      | 036   | MTC                    | 016,024                                 | Technics        |                                     |
| Emerson          | 017,018,019,022,024,029,032,036,043,050,051,056,058,066,071,074,076,077,079 | Multitech              | 016,024,040,041                         | Temika          |                                     |
| Fisher           | 011,021,027,028,052,057,067   | NEC                    | 011,023,025,039,055,070,073             | Teknika         | 018,030                             |
| Funai            | 024   | Optimus                | 015                                     | TMK             | 076                                 |
| GE               |   | Panasonic              | 017,062,084,086                         | Toshiba         | 014,022,028,057,058                 |
| Go Video         | 016   | Pentax                 | 014,044                                 | Toshiko         | 018                                 |
| Goldstar         | 018,023,055,069   | Pentex Reserch+        | 055                                     | Totevision      | 016,018                             |
| General Electric | 009,016,017,041,062   | Philco                 | 017,038,062,065                         | Unitech         |                                     |
| Harman Kardon    | 023   | Philips                | 017,038                                 | Vector Research |                                     |
| Hitach           | 014,024,044,045   | Pioneer                | 014,025,042,059                         | Victor          |                                     |
| Instant Replay   | 017   | Portland               | 053,054,061                             | Video Concepts  |                                     |
| JC Penney        | 011,014,016,017,023,025,039,044,060,062                                     | ProScan                | 009                                     | Videosonic      |                                     |
| JCL              | 011,017,023,025,039,055   | Quartz                 | 011                                     | Wards           |                                     |
| JVC              |   | Quasar                 | 017,053                                 | Yamaha          |                                     |
|                  |   | Radio Shack/Realistics | 011,015,017,018,021,024,028,036,052,062 | Zenith          |                                     |

### Códigos da caixa de TV por cabo

|                       |   |           |   |               |   |
|-----------------------|---|-----------|---|---------------|---|
| Anvision              | 015,016                                     | Macom     | 045,051                                     | SAEWOO        | 007   |
| Cable star            | 015,016                                     | Magnavox  | 015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049 | Signature     | 054   |
| DeaRyung              | 003   | Nawoo     | 001   | Sprucer       | 035   |
| DongKuk               | 004   | NSC       | 017   | Starcom       | 054   |
| DaeHan                | 005   | Oak       | 024,046                                     | Stargate 2000 | 066   |
| Eagle                 | 015,016                                     | Osk Sigma | 024   | Sylvania      | 019,067                                     |
| Eastm Int.            |   | Panasonic | 011,035,047,069                             | TaePyungYang  | 002   |
| Eastern International | 020   | Philips   | 015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049 | Texscan       | 019,067                                     |
| General Instrument    | 054   | Pioneer   | 026,028,052                                 | Tocom         | 025,029,057,058,063                         |
| GI                    | 012,013,023,031,032,033,038,044,075,076,077 | Randtek   | 015,016                                     | Unika         | 039,040,049                                 |
| Hamlin                | 011,012,020,021,042,056                     | RCA       | 008,035,074                                 | Universal     | 059,060                                     |
| Hitachi               | 045,051,054                                 | Regal     | 011,020,021                                 | Viewstar      | 015,016,027,029,034,036,037,040,041,048,049 |
| Jerrold               | 012,013,023,031,032,033,038,044,054,070,073 | Regency   | 010,041                                     | Warner Amex   | 052   |
| LG                    | 006   | SA        |   | Zenith        | 022,050,065,069                             |
|                       |   | Samsung   | 000,011,030,052,071,072                     |               |   |

### Códigos do DVD

|              |     |           |     |
|--------------|-----|-----------|-----|
| CurtisMathes | 009 | Toshiba   | 002 |
| JVC          | 003 | Panasonic | 006 |
| LG           | 001 | Sony      | 004 |
| Philips      | 007 | Samsung   | 000 |
| Proscan      | 008 | Sharp     | 005 |
| RCA          | 008 |           |     |

---

## **- SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO CLIENTE**

---

- Não hesite em contactar o revendedor ou os serviços de assistência, caso se verifique uma alteração no desempenho do produto que possa indicar um mau funcionamento.

